11

Anlagen- und Gebäudetechnik

## 11.3.2 Verstärkungsmaß, Dämpfungsmaß

Wird der Verstärkungs- oder Dämpfungsfaktor, z.B. eines Übertragungsweges (Bild 1), logarithmisch angegeben, so erhält man das Verstärkungs- oder Dämpfungsmaß. Man verwendet dazu den Zehnerlogarithmus (Seite 15). Verstärkungs- und Dämpfungsmaß erhalten als Einheitenname dB (Dezibel\*).

## Beispiel:

Berechnen Sie das Spannungsdämpfungsmaß Au einer angepassten Antennenleitung, wenn die Eingangsspannung  $U_1 = 48$  mV und die Ausgangsspannung  $U_2 = 10 \text{ mV}$  betragen.

$$A_u = 20 \cdot \lg \frac{U_1}{U_2} = 20 \cdot \lg \frac{48 \text{ mV}}{10 \text{ mV}} = 20 \cdot \lg 4.8 = 13.6 \text{ dB}$$



 $lg^{**}$ -Funktion  $\Rightarrow$  Taste log **Beispiel**: lg 4.8 = ?Rechner 1: log 4 · 8 = 0,681... Rechner 2: 4 8 log 0,681...

## Aufgaben zu 11.3.2


- 1. Die Eingangsspannung einer angepassten Leitung beträgt 35 mV, die Ausgangsspannung 11,07 mV. Berechnen Sie a) den Spannungsdämpfungsfaktor, b) das Spannungsdämpfungsmaß mithilfe der Tabelle.
- 2. Ein Antennenverstärker speist in eine Antennenleitung mit 1,25 mW. Am Leitungsende sind 85 µW verfügbar. Berechnen Sie a) den Leistungsdämpfungsfaktor, b) das Leistungsdämpfungsmaß.
- 3. Bei einem Funktionsgenerator beträgt die Ausgangsspannung 10 V. Mit einem Schalter kann die Ausgangsspannung um 30 dB gesenkt werden.

Berechnen Sie die verringerte Ausgangsspannung mithilfe Bild 2.

4. Am Ende einer 760 m langen Antennenleitung wird eine Spannung von 0,8 mV gemessen. Die Dämpfung der Leitung beträgt 8 dB/100 m.

Berechnen Sie die Spannung am Anfang der Antennenleitung.


- 5. Ein Antennenverstärker mit einem Spannungsverstärkungsmaß von 38 dB wird mit einer Eingangsspannung von 2,1 mV angesteuert. Die Dämpfung zwischen Verstärker und Empfänger beträgt 23 dB. Berechnen Sie a) die Spannung am Verstärkerausgang, b) die Spannung am Empfängereingang.
- 6. Ein NF-Verstärker hat eine Ausgangsleistung von 20 W und einen Ausgangswiderstand von 7  $\Omega$ . Die Eingangsspannung beträgt 58 mV. Berechnen Sie a) den Spannungsverstärkungsfaktor und b) das Spannungsverstärkungsmaß.
- Dezibel, zehnter Teil der Einheit Bel, benannt nach Bell, amerikanischer Physiker, 1847 bis 1922.
- \*\* lg, Abk. für: Logarithmus



$$\begin{aligned} A_{u} &= 20 \cdot \lg \frac{U_{1}}{U_{2}} \quad A_{p} = 10 \cdot \lg \frac{P_{1}}{P_{2}} \\ G_{u} &= 20 \cdot \lg \frac{U_{2}}{U_{1}} \quad G_{p} = 10 \cdot \lg \frac{P_{2}}{P_{1}} \end{aligned}$$

- A<sub>u</sub> Spannungsdämpfungsmaß
- U, Eingangsspannung in V
- Us Ausgangsspannung in V
- Leistungsdämpfungsmaß in dB
- aufgenommene Leistung in W
- $P_2$ abgegebene Leistung in W
- $G_{\rm u}$ Spannungsverstärkungsmaß in dB
- Leistungsverstärkungsmaß

Tabelle: Dämpfungsmaße		
A in dB	$U_{1}/U_{2}$	$P_{1}/P_{2}$
0 1 2 5 10 20 50	1 1,12 1,26 1,78 3,16 10 316	1 1,26 1,58 3,16 10 100



21.09.2021, 18:09 1 von 1